



**UNIDAD ELECTRÓNICA
ELECTRONIC MONITOR
UNITÉ ÉLECTRONIQUE
ELEKTRONIKEINHEIT
UNIDADE ELECTRÓNICA
IMPIANTO ELETTRONICO
ELEKTRONISCHER MONITOR**

Fig.1



Fig.2



Fig.3




Fig.4





Fig.5



COLOCACIÓN PILAS

Este monitor utiliza dos PILAS ALCALINAS de 1,5 voltios. Para colocar las pilas, suelte la tapa Fig. 1 e inserte con precaución pilas alcalinas del tipo «R-6» en el compartimiento de las pilas (A) Fig.2. orientando correctamente la polaridad de las pilas (haciendo coincidir el polo «+» de las pilas con la señal «+» del compartimiento de las pilas y el polo «-» con la señal «-»). Coloque la tapa cubre pilas.

Si después de conectar el monitor electrónico, se produjeran indicaciones erróneas o sólo aparecen los segmentos parcialmente, extraiga las pilas y espere unos 15 segundos antes de volver a instalarlas.

Las baterías débiles (descargadas) generan cifra débiles (sin contraste) e indicaciones erróneas.

Cámbielas inmediatamente.

Importante: Deposite las pilas usadas en contenedores especiales Fig.3.

COLOCACIÓN MONITOR ELECTRONICO.

COLOCACION CABLE REENVIO.

Tome el cable (53) que sale del tubo remo, y enchúfelo al conector (53a) del monitor por su parte trasera como muestra la Fig.4.

MONITOR ELECTRONICO

La pantalla se encenderá automáticamente al comenzar el ejercicio, o pulsando cualquier tecla del monitor. El

monitor se pondrá en funcionamiento en el momento que usted inicie el ejercicio en la máquina.

El monitor se apagará automáticamente cuando la unidad esté 4 minutos parada.

FUNCIONES DEL MONITOR.

Fig.5.-

MODE (Modo).

Tecla para seleccionar funciones del monitor en la pantalla.

Pulsando durante 4 segundos la tecla MODE se resetean todos los valores del monitor a excepción del numero total de remadas.

STROKES. (Remadas).

Cuenta las remadas desde la puesta a cero del monitor con la tecla MODE.

STROKES / MIN. (Remadas por minuto).

Indica la cantidad de remadas que esta realizando por minuto.

CALORIES (Calorías).

Acumula las calorías que se están consumiendo durante la realización del ejercicio.

STROKES TOTAL (Remadas totales).

Acumula el total de las remadas realizadas durante las diferentes sesiones de los ejercicios. Solo se pone a cero retirando del monitor las baterías.

TIME (Tiempo).

Cuenta el tiempo transcurrido de los ejercicios.

PULSE (Pulso).

Muestra el ritmo cardiaco P.P.M. (Pulsaciones Por Minuto) que se esta ejercitando el ejercicio.

Para la medición del ritmo cardiaco en este modelo es OPCIONAL con banda telemétrica de pecho.

NOTA: Este no es un aparato médico y por lo tanto la medición del ritmo cardiaco es orientativa.

SCAN (Explorar).

Explora cada 8 segundos las funciones de: Remadas totales; Remadas por minuto; Calorías; Pulso; Remadas y Tiempo.

Pulse la tecla MODE hasta desplazar la flecha a SCAN, pulse la tecla MODE y le mostrará el Scan parpadeando la flecha.

Para visualizar una función determinada pulse la tecla MODE y dejara de parpadear la función Scan.

DISTANCE (Distancia).

Le indica la distancia recorrida en Km. o en Millas náuticas, simulando la remada de una barca ligera.

La distancia simulada entre 8 y 12 m., depende de la intensidad y longitud de remada.

GUÍA DE PROBLEMAS

Problema: Se enciende el display y sólo funciona la función de Tiempo.

Solución:

a. Compruebe si el cable de conexión está conectado.

Problema: El display no se enciende o la visualización de los segmentos del display es muy débil.

Solución:

a. Compruebe que las pilas estén colocadas correctamente.

b. Compruebe la carga de las baterías.

c. Si están bajas, cambie las pilas inmediatamente.

Problema: Si algún segmento de alguna función no se enciende o si se producen indicaciones erróneas en alguna función.

Solución:

a. Desconecte las pilas durante 15 segundos y vuelva a instalarlas correctamente.

b. Compruebe la carga de las pilas. Si están bajas, cambie las pilas.

c. Si los pasos anteriores no le ayudan, reemplace el monitor electrónico.

Evite que le dé a su monitor electrónico la luz directa del sol, pues se puede estropear la pantalla del cristal líquido. No lo exponga tampoco al agua ni a golpes.

BH SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto, llamando al número de atención al cliente.

+34 902 170 258
sat@bhfitness.es

FITTING THE BATTERIES

This monitor uses two 1.5 volt ALKALINE BATTERIES. To fit the batteries Fig.1, carefully insert the two "R-6" type batteries into the battery compartment (A), Fig.2, making sure that the battery's polarity is correct (matching the battery's "+" terminal with the "+" sign inside the battery compartment, and the "-" terminal with the "-" sign). Replace the battery compartment cover.

If, after having switched the monitor on, it displays errors or merely partial segments then remove the batteries and wait for about 15 seconds before reinstalling them.

Weak batteries (run down) produce a weak digital display (poor contrast) and erroneous readings. Change them immediately.

Important. Used batteries must be discarded in special containers. Fig.3.

FITTING THE ELECTRONIC MONITOR.

ATTACHING THE FEEDBACK CABLE.

Take hold of cable (53), which is sticking up out of the main post, and plug it into the connector (53a) at the back of the electronic unit, as shown in Fig.4.

ELECTRONIC MONITOR

The screen will switch itself on automatically as soon as you start exercising or by pressing any key on the monitor. The monitor switches on as soon as you start to exercise on the machine.

The monitor will switch itself off

automatically if the unit stands idle for more than 4 minutes,

MONITOR FUNCTIONS Fig. 5.-

MODE

Key for selecting on-screen monitor functions.

Pressing the MODE key for 4 seconds will reset all of the monitor values, except for the total number of strokes.

STROKES.

Counts the number of strokes since the monitor was set back to zero using the MODE key.

STROKES / MIN .

This indicates the number of strokes being produced per minute.

CALORIES

A tally of the number of calories being burnt during the exercise.

STROKES TOTAL

A tally of the total number of strokes made during the various exercise sessions. This can only be set back to zero by taking the batteries out of the monitor.

TIME

Measures the time that has elapsed during the exercises.

PULSE

Displays the heart rate B.P.M (beats per minute) during the exercise.

Heart rate measurement on this model is OPTIONAL using the telemetric chest band.

NOTE: This is not a medical appliance and therefore the heart rate shown is merely for guideline purposes.

SCAN

Scans through the following functions every 8 seconds: Total strokes; Strokes per minute; Calories; Pulse; Strokes and Time.

Press the MODE key until the arrow moves onto SCAN, press the MODE key and the Scan function will be displayed with the arrow flashing.

To cancel the Scan function and display just one specific value, press the MODE key and the arrow will stop flashing on the chosen function.

DISTANCE.

Indicates the distance covered in km or nautical miles, simulating the stroke of a light boat.

The distance simulated between 8 and 12 m., depends on the intensity and length of the stroke.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Problem: The display comes on but only the Time function works.

Solution:

- a. Make sure that the connection cable is connected.

Problem: The display does not come on or the displayed segments are very weak

Solution:

- a. Check that the batteries are fitted correctly.
- b. Check the battery charge
- c. If they are run down change them immediately

Problem: Display segments of a function read-out are not visible or error messages for a particular function appear.

Solution:

- a. Remove the batteries for 15 seconds and then refit them correctly.
- b. Check the battery charge If they are run down change the batteries
- c. If the above steps do not help then replace the electronic monitor.

Avoid leaving the electronic monitor in direct sunlight as this might damage the liquid crystal display. Similarly, do not expose it to water or knocks.

BH RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE SPECIFICATIONS OF ITS PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTICE.

Do not hesitate to get touch with us if you have any queries, by calling:

+44 0844 335 3988
service@bh-uk.co.uk

MISE EN PLACE DES PILES

Ce moniteur fonctionne avec deux PILES ALCALINES de 1,5 volts. Pour placer les piles, retirez le couvercle Fig.1 et introduire avec précaution dans le logement (A) Fig.2, prévu à cet effet, les piles alcalines type "R-6" en orientant correctement la polarité des piles (le pôle "+" des piles doit coïncider avec le signe "+" du logement des piles et le pôle "-" avec le signe | "-"). Ensuite remettre le couvercle.

Si après avoir branché le moniteur électronique, vous constatez que les indications sont inexactes ou que les segments s'affichent partiellement, retirez les piles et attendez 15 secondes environ avant de les replacer.

Des batteries faibles (déchargées) produisent des chiffres faibles (sans contraste) et des indications faussées. Remplacez les piles immédiatement.

Important. Les piles usagées doivent être déposées dans les conteneurs spécialement prévus à cet effet. Fig.3.

INSTALLATION DU MONITEUR ÉLECTRONIQUE.- POSE DU CÂBLE DE RENVOI.

Prendre le câble (53) qui dépasser du tube rameur et connectez-le au connecteur (53a) du moniteur par la partie arrière, comme indiqué dans la Fig.4.

MONITEUR ÉLECTRONIQUE.-

Dès le démarrage de l'exercice, l'écran s'allume automatiquement et aussi si vous appuyez sur l'une quelconque des touches du moniteur.

Dès le commencement de l'exercice sur la machine, le moniteur démarre automatiquement.

Quand l'unité est 4 minutes arrêtée, le moniteur s'éteint automatiquement.

FONCTIONS DU MONITEUR Fig. 5.-

MODE (Mode).

Touche pour sélectionner les fonctions du moniteur à l'écran.

En appuyant 4 secondes sur la touche MODE toutes les valeurs du moniteur sont resétées sauf le nombre total de coups de rame.

STROKES. (Coups de rame).

Compte les coups de rame depuis la mise à zéro du moniteur avec la touche MODE.

STROKES / MIN. (Coups de rame par minute).

Indique le nombre de coups de rame effectués par minute.

CALORIES (Calories).

Cumule les calories brûlées pendant la réalisation de l'exercice.

STROKES TOTAUX (Total de coups de rame).

Cumule le total des coups de rame effectués pendant les différentes séances des exercices. Cette fonction ne revient sur zéro qu'en retirant les batteries du moniteur.

TIME (Temps).

Compte le temps utilisé pour effectuer les exercices.

SCAN (Explorer).

Cette option vérifie toutes les 8 secondes les fonctions suivantes: Total coups de rames, Coupes de rame par minute, Calories, Pouls, Coups de rame et temps.

Appuyer sur la touche MODE jusqu'à déplacer la flèche vers SCAN, appuyer à nouveau sur la touche MODE et le Scan s'affichera avec la flèche qui clignotera.

Pour visualiser une fonction déterminée, appuyer sur la touche MODE et ne clignotera plus la flèche sur la fonction sélectionnée.

PULSE (Pouls).

Affiche la fréquence cardiaque P.P.M. (Pulsations Par Minute) pendant la réalisation de l'exercice.

Pour mesurer la fréquence cardiaque ce modèle dispose en OPTION d'une ceinture pectorale télémétrique.

NOTE: Cette machine n'est pas un appareil médical et par conséquent l'information relative à la fréquence cardiaque doit être entendue comme une information donnée à titre indicatif.

DISTANCE (Distance)

Il affiche la distance parcourue en km ou en milles nautiques en simulant le coup de rame d'une barque légère.

La distance simulée entre 8 et 12 m dépend de l'intensité et de la longueur du coup de rame.

GUIDE DES PROBLÈMES

Problème: Le display s'allume et seule le mode durée fonctionne.

Solution:

a. Vérifiez si le câble de branchement est bien connecté.

Problème: Le display ne s'allume ou l'affichage des segments du display est très faible.

Solution:

a. Vérifiez si les piles sont bien placées.

b. Vérifiez la charge des batteries.

c. Si les piles sont faibles, remplacez-les immédiatement.

Problème: Un segment d'une quelconque fonction ne s'allume pas ou des informations erronées sont affichées.

Solution:

a. Déconnectez les piles 15 secondes environ puis les installer à nouveau correctement.

b. Vérifiez la charge des piles, si elle est faible, remplacez-les.

c. Si les problèmes persistent après avoir suivi ces instructions, remplacez le moniteur électronique.

Placez le moniteur électronique à l'abri de la lumière directe du soleil car elle risque d'endommager l'écran en verre liquide. Éviter également l'eau et les coups.

BH SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES DE SES PRODUITS SANS PRÉAVIS.

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à appeler au numéro de téléphone suivant:

+34 902 170 258

service@bhfitness.es

EINSETZEN DER BATTERIEN

Für diesen Monitor werden zwei 1,5 Volt ALKALIBATTERIEN benötigt. Zum Einsetzen der Batterien öffnen Fig.1 Sie bitte den Deckel und legen die Alkalibatterien des Typs "R-6" vorsichtig in das Batteriefach (A) Fig.2. Dabei ist auf die korrekte Polarität der Batterien zu achten (der "+" Pol der Batterien mit dem "+" Zeichen des Batteriefachs, der "-" Pol mit dem "-" Zeichen übereinstimmen). Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

Sollten beim Einschalten des elektronischen Monitors fehlerhafte Anzeigen oder nur teilweise Segmente erscheinen, nehmen Sie bitte die Batterien heraus und setzen sie nach 15 Sekunden erneut ein.

Schwache (entladene) Batterien führen zu einer schwachen (kontrastarmen) Ziffernanzeige und fehlerhaften Anzeigen. Tauschen Sie sie bitte umgehend aus.

Wichtig. Entsorgen Sie leere Batterien in den dafür vorgesehenen Abfallcontainern. Fig.3.

ANBRINGEN DES ELEKTRONIKMONITORS.-

ANBRINGEN DES FEEDBACK-KABELS.

Verbinden Sie das Kabel (53), das aus dem Ruderrohr austritt, mit dem Stecker (53a) auf der Rückseite des Monitors Fig.4.

ELEKTRONIKMONITOR.

Der Bildschirm schaltet bei Aufnahme der Übung automatisch ein bzw. wenn eine der Tasten des Monitors betätigt

wird. Er geht in Betrieb, sobald Sie mit der Übung beginnen.

Steht das Gerät 4 Minuten lang still, schaltet der Monitor automatisch ab.

MONITORFUNKTIONEN

Fig.5.-

MODE (Modus).

Taste für die Anwahl der Monitorfunktionen auf dem Bildschirm. Betätigt man die MODE-Taste 4 Sekunden, werden alle Werte des Monitors mit Ausnahme der Gesamtzahl der Ruderschläge zurückgesetzt.

STROKES. (Ruderschläge).

Zählung der Ruderschläge ab der Nullstellung des Monitors mit Hilfe der MODE-Taste.

STROKES / MIN. (Ruderschläge pro Minute).

Anzeige der Anzahl der Ruderschläge, die pro Minute durchgeführt werden.

CALORIES (Kalorien).

Akkumulierter Wert der Kalorien, die während der Ausführung der Übung verbraucht werden.

STROKES TOTAL (Gesamtzahl Ruderschläge).

Der akkumulierte Wert aller während der verschiedenen Trainingseinheiten durchgeführten Ruderschläge. Dieser Wert kann nur durch Herausnehmen der Monitorbatterie gelöscht werden.

TIME (Dauer).

Zählt die während der Übungen abgelaufene Zeit

PULSE (Puls).

Anzeige des Herzrhythmus P.P.M. (Pulsschläge Pro Minute), mit dem die Übung ausgeführt wird.

Zum Messen des Herzrhythmus ist bei diesem Modell die Messung mit dem telemetrischen Brustband OPTIONAL.

HINWEIS: Dies ist kein medizinisches Gerät, so dass die Herzrhythmusmessung einen reinen Richtwert wiedergibt.

SCAN. (Untersuchen).

Diese Option untersucht alle 8 Sekunden folgende Funktion: Gesamtzahl Ruderschläge, Ruderschläge pro Minute, Kalorien, Puls, Ruderschläge und Zeit.

Betätigen Sie die MODE-Taste, bis der Pfeil auf SCAN steht. Betätigen Sie die MODE-Taste und Scan wird angezeigt, dabei blinkt der Pfeil.

Um die Scan-Funktion zu löschen und eine bestimmte Funktion anzuzeigen, betätigen Sie die MODE-Taste.

Der Pfeil steht auf der gewünschten Funktion ohne zu blinken.

DISTANCE (Strecke).

Angabe der zurückgelegten Strecke in km oder Seemeilen, wobei die Ruderschläge eines leichten Bootes simuliert werden.

Die simulierte Strecke zwischen 8 und 12 m hängt von Intensität und Länge des Ruderschlags ab.

LÖSUNG MÖGLICHER PROBLEME.-

Problem: Das Display schaltet ein und es funktioniert nur die Funktion "Dauer".

Lösung:

a. Prüfen Sie, ob das Anschlusskabel richtig angeschlossen ist.

Problem: Das Display schaltet nicht ein oder die Anzeige der Segmente ist sehr schwach.

Lösung:

a. Prüfen Sie, ob die Batterien korrekt eingelegt sind.

b. Überprüfen Sie den Zustand der Batterien.

c. Sollten diese schwach sein, tauschen Sie sie umgehend aus.

Problem: Ein Segment einer Funktion wird nicht angezeigt oder es werden in einer Funktion fehlerhafte Meldungen angezeigt.

Lösung:

a. Nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie sie nach 15 Sekunden wieder ein.

b. Überprüfen Sie den Zustand der Batterien. Sollten sie verbraucht sein, tauschen Sie sie umgehend aus.

c. Sollten die o.g. Schritte nicht zur Lösung des Problems ausreichen, tauschen Sie den Monitor aus.

Halten Sie den Monitor von direkter Sonneneinstrahlung fern, da dadurch der Flüssigglasschirm beschädigt werden könnte. Vermeiden Sie den Einfluss von Wasser und Stöße.

BH BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE SPEZIFIZIERUNGEN SEINER PRODUKTE OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN.

Für Nachfragen aller Art stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Rufen Sie unseren Kundendienst an:

+34 902 170 258
service@bhfitness.es

COLOCAÇÃO DAS PILHAS.

Este monitor utiliza duas PILHAS ALCALINAS de 1,5 voltes. Para colocar as pilhas, solte a tampa Fig.1 e coloque com cuidado pilhas alcalinas do tipo "R-6" no compartimento das pilhas (A), Fig.2. Deverá orientar correctamente a polaridade das pilhas (coincidindo o polo "+" das pilhas com o sinal "+" do compartimento das pilhas e o polo "-" com o sinal "-"). Coloque a tampa cobre pilhas.

Se depois de ligar o monitor electrónico, aparecerem indicações erróneas ou se só aparecerem segmentos parciais, retire as pilhas e espere uns 15 segundos antes de voltar a colocá-las.

As baterias fracas (descarregadas) produzem Algarismos débeis (sem contraste) e indicações erróneas. Deverá mudá-las imediatamente.

Importante. Deposite as pilhas gastas em contentores especiais. Fig.3.

COLOCAÇÃO MONITOR ELECTRÓNICO.-

COLOCAÇÃO CABO REENVIO. Pegue no cabo (53) que sobressai do tubo remo e ligue-o ao conector (53a) do monitor, pela sua parte de atrás, como mostra a Fig.4.

MONITOR ELECTRÓNICO.-

O ecrã acender-se-á automaticamente ao começar o exercício, ou apertando qualquer tecla do monitor. O monitor entrará em funcionamento no momento em que iniciar o exercício

na máquina.

O monitor apagar-se-á automaticamente quando a unidade estiver parada durante 4 minutos.

FUNÇÕES DO MONITOR. Fig. 5.-

MODE (Modo).

Tecla para seleccionar funções do monitor no ecrã.

Carregando durante 4 segundos na tecla MODE, reiniciam-se todos os valores do monitor, com excepção do número total de remadas.

STROKES (Remadas).

Conta as remadas a partir da colocação a zero do monitor com a tecla MODE.

STROKES / MIN. (Remadas por minuto).

Indica a quantidade de remadas que se está a realizar por minuto.

CALORIES (Calorias).

Acumula as calorias que se estão a consumir durante a realização do exercício.

STROKES TOTAL (Remadas totais).

Acumula o total das remadas realizadas durante as várias sessões dos exercícios. Só volta a zero quando se retiram as baterias do monitor.

TIME (Tempo).

Conta o tempo decorrido na realização dos exercícios.

PULSE (Pulsação).

Mostra o ritmo cardíaco P.P.M. (Pulsações Por Minuto) que se está a verificar durante o exercício.

Para a medição do ritmo cardíaco neste modelo, a faixa telemétrica de peito é OPCIONAL.

NOTA: Este não é um aparelho médico e, portanto a medição do ritmo cardíaco é meramente orientadora.

SCAN (Explorar).

Explora cada 8 segundos as funções de: Remadas totais; Remadas por minuto; Calorias; Pulsação; Remadas e Tempo.

Carregue na tecla MODE até deslocar a seta para SCAN, carregue na tecla MODE e aparecerá o Scan, piscando a seta.

Para eliminar a função Scan, e visualizar uma função determinada, carregue na tecla MODE e deixará de piscar a seta na função escolhida.

DISTANCE (Distância).

Indica a distância percorrida em km. ou em milhas náuticas, simulando o remar de um barco leve.

A distância, simulada entre 8 e 12 m., depende da intensidade e longitude de remada.

GUIA DE PROBLEMAS

Problema: Se ao acender o display só funcionar a função de Tempo

Solução:

a. Verifique se o cabo de ligação está ligado.

Problema: Não se consegue acender o display ou os segmentos do display

só se podem ver de uma forma muito débil.

Solução:

a. Verifique se as pilhas estão correctamente colocadas.

b. Verifique se as baterias estão carregadas.

c. Se estiverem fracas, mude as pilhas imediatamente.

Problema: Se não conseguir acender algum segmento de uma função ou se aparecerem indicações erróneas em alguma função.

Solução:

a. Desligue as pilhas durante 15 segundos e volte a instalá-las correctamente.

b. Verifique se as pilhas estão carregadas. Se estão fracas, mude as pilhas.

c. Se os passos anteriores servirem de ajuda, substitua o monitor electrónico.

Evite que a luz solar bata directamente no seu monitor electrónico, porque o ecrã de cristal líquido poderá estragar-se. Também deverá protegê-lo da água e de golpes.

BH RESERVA O DIREITO DE PODER MODIFICAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS SEUS PRODUTOS SEM PRÉVIO AVISO.

Para qualquer consulta, não duvide em pôr-se em contacto, chamando ao número de telefone:

+34 902 170 258
service@bhfitness.es

COLLOCAZIONE PILE

Questo monitor usa due PILE ALCALINE da 1,5 volt. Per collocare le pile, tolga il coperchio Fig.1 e inserisca con attenzione pile alcaline del tipo "R-6" nello scomparto delle pile (A) Fig.2. orientando correttamente la polarità delle pile (facendo coincidere il polo "+" delle pile con il marchio "+" dello scomparto delle pile ed il polo "-" con il marchio "-"). Collochi il coperchio che copre le pile. Se dopo aver collegato il monitor elettronico si dovessero presentare indicazioni di errore od i segmenti appaiono solo in maniera parziale, estraiga le pile ed aspetti intorno a 15 secondi prima di introdurle di nuovo. Le batterie deboli (scariche) mostrano cifre deboli (senza contrasto) ed indicazioni di errore. Le cambi immediatamente.

Importante. Getti le pile usate in contenitori speciali. Fig.3.

COLLOCAZIONE DEL MONITOR ELETTRONICO

COLLOCAZIONE CAVO DI RINVIO.

Prenda il cavo (53) che fuoriesce del tubo remo, innestandolo nel connettore (53a) del monitor, dalla sua parte posteriore, come mostra la Fig.4.

MONITOR ELETTRONICO

Lo schermo si accenderà automaticamente nel dare inizio all' allenamento, o premendo qualsiasi tasto del monitor. Il monitor sin metterà in funzionamento nel momento in cui lei dia inizio

all' allenamento nella macchina.

Il monitor si spegnerà automaticamente quando l' apparecchio si trovi più di 4 minuti fermo.

FUNZIONI DEL MONITOR

Fig.5.-

MODE (Modo).

Tasto per selezionare le funzioni del monitor sullo schermo.

Premendo per 4 secondi il tasto MODE si riiniziano tutti i valori del monitor ad eccezione del numero totale di remate.

STROKES. (Remate).

Conta le remate a partire dall'azzeramento del monitor con il tasto MODE.

STROKES / MIN. (Remate il minuto).

Indica la quantità di remate che si stanno realizzando al minuto.

CALORIES (Calorie).

Accumula le calorie che si stanno consumando durante la realizzazione dell'allenamento.

STROKES TOTALI (Remate totali).

Accumula il totale delle remate realizzate durante le varie sessioni di allenamento. Solo bisogna azzerarlo estraendo dal monitor le batterie.

TIME. (Tempo).

Conteggia il tempo trascorso degli allenamenti.

PULSE (Polso).

Indica il ritmo cardiaco R.P.M. (Pulsazioni al Minuto) che si sta esercitando durante l'allenamento.

La misurazione del ritmo cardiaco in questo modello è OPZIONALE con la cintura toracica telemetrica.

NOTA: questo non è un apparecchio medico e pertanto la misurazione del ritmo cardiaco è orientativa.

SCAN. (Esplorare).

Esplora ogni 8 secondi le funzioni di: remate totali; Remate il minuto; Calorie; Polso; Remate e Tempo.

Premere il tasto MODE fino a spostare la freccia su SCAN, premere il tasto MODE e vi indicherà lo Scan con la freccia lampeggiante.

Per eliminare la funzione di Scan, e visualizzare una funzione determinata premere il tasto MODE e smetterà di lampeggiare la freccia nella funzione scelta.

DISTANCE (Distanza).

Indica la distanza percorsa in km. o in Miglia nautiche, per simulare il remare di una barca leggera.

La distanza simulata tra gli 8 ed i 12 m., dipende dall'intensità e dalla lunghezza della remata.

SOLUZIONE DI PROBLEMI.-

Problema: Si accende il display e solo funziona la funzione di tempo.

Soluzione:

a. Verifichi se il cavo di collegamento è stato collegato correttamente.

Problema: Il display non si accende o la visualizzazione dei segmenti nel display è molto debole

Soluzione:

a. Verifichi che le pile sono state collocate correttamente

b. Verifichi se le pile sono cariche

c. Se sono scariche, cambi le pile immediatamente.

Problema: Se qualche segmento di qualsiasi funzione non si accende o se si verificano indicazioni di errore in qualche funzione.

Soluzione:

a. Tolga le pile durante 15 secondi e le collochi di nuovo correttamente.

b. Verifichi se le pile sono scariche. Se sono scariche, cambi le pile.

c. Se i passi indicati sopra non sono di aiuto, sostituisca il monitor elettronico.

Eviti che il suo monitor elettronico riceva la luce diretta del sole, dato che si può danneggiare lo schermo di cristallo liquido. Non esporlo nemmeno all'acqua od a colpi.

BH SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE LE SPECIFICHE DEI SUOI PRODOTTI SENZA AVVERTIMENTO PREVIO.

Per qualsiasi domanda, non dubiti nel mettersi in contatto chiamando al numero di telefono:

800-046137

assistenza@sportalliance.it

INBRENGEN VAN DE BATTERIJEN.-

Deze monitor werkt op twee ALKALINE BATTERIJEN van 1,5 volt. Om de batterijen te plaatsen, Fig.1 maakt u het klepje los en brengt u voorzichtig alkaline batterijen in van het type "R-6" in het vak voor de batterijen (A), Fig.2, daarbij let u erop dat de polen zich in de correcte positie bevinden (de "+" pool van de batterijen sluit u aan op het "+" teken in het vak en de "-" pool op het "-" teken in het vak). Plaats het klepje dat de batterijen de bedekt.

Als bij het aanzetten van de elektronische monitor, verkeerde aanduidingen of de segmenten slechts gedeeltelijk verschijnen, haal de batterijen dan uit hun vak en wacht een vijftiental seconden voordat u ze opnieuw inbrengt.

Zwakke batterijen (leeggelopen) zorgen ervoor dat de cijfers slecht zijn te zien (zonder contrast) en dat er verkeerde aanduidingen verschijnen. Verander ze onmiddellijk.

Belangrijk. Werp de batterijen in de daartoe bestemde afvalcontainers Fig.3.

PLAATSEN VAN DE ELEKTRONISCHE MONITOR.

PLAATSING VAN DE ZENDKABEL.

Neem de kabel (53) die uit de achterzijde van de framebuis steekt en verbind deze met de connector (53a) van de monitor, aan de achterzijde van de monitor, zoals wordt getoond in Fig.4.

ELEKTRONISCHE MONITOR.-

Het scherm gaat automatisch aan wanneer men de oefening begint of men kan het ook aanzetten door op een willekeurige toets van de monitor te drukken. De monitor start op het moment dat u de oefening op de machine begint.

De monitor gaat vanzelf uit wanneer het apparaat langer dan 4 minuten niet in gebruik is.

FUNCTIES MONITOR Fig. 5.-

MODUS

Toets voor het selecteren van schermfuncties monitor.

Als u 4 seconden op de toets MODE drukt, zullen alle monitorwaarden gereset worden, behalve het totale aantal slagen.

SLAGEN.

Telt het aantal slagen sinds de monitor terug is gezet naar nul met behulp van de toets MODE.

SLAGEN / MIN

Dit geeft het aantal geproduceerde slagen per minuut aan.

CALORIEËN.

Een turfrees van het aantal verbrande calorieën gedurende de oefening.

SLAGENTOTAAL

Een turfrees van het totale aantal uitgevoerde slagen gedurende de verschillende oefeningssessies. Dit kan alleen teruggezet worden naar nul door de batterijen uit de monitor te halen.

TIJD.

Meet de tijd die gedurende de oefeningen voorbij is gegaan.

PULS.

Geeft de hartfrequentie S.P.M. weer (slagen per minuut) gedurende de oefening.

Hartfrequentiemeting met de telemetrische bortsband is **OPTIONEEL** op dit model.

OPMERKING: Dit is geen medisch apparaat, dus de getoonde hartfrequentie is slechts bedoeld voor richtlijndoeleinden.

SCAN.

Scant elke 8 seconden door de volgende functies: Totale aantal slagen; Slagen per minuut; Calorieën; Puls; Slagen en Tijd.

Druk op de toets MODE totdat de pijl zich op SCAN bevindt, druk op de toets MODE en de scanfunctie zal worden weergegeven terwijl de pijl knippert.

Om de scanfunctie te annuleren en slechts één specifieke waarde weer te geven, druk op de toets MODE en de pijl zal ophouden te knippen op de gekozen functie.

DISTANCE (Afstand).

Geeft de afgelegde afstand in km of nautische mijlen aan, de slag van een lichte boot simulerend.

De tussen 8 en 12 m. gesimuleerde afstand hangt af van de intensiteit en lengte van de slag.

PROBLEEMOPLOSSINGEN.-

Probleem: het display gaat aan en enkel de tijd functie werkt.

Oplossing:

a. Ga na of de verbindingkabel is aangesloten.

Probleem: het display gaat niet aan of de onderdelen van de display zijn moeilijk te zien

Oplossing:

a. Ga na of de batterijen goed zijn geplaatst.

b. Controleer of de batterijen zijn opgeladen.

c. Als de batterijen geen energie meer hebben, verander ze dan onmiddellijk.

Probleem: een bepaald onderdeel van een functie gaat niet aan of er zijn verkeerde aanwijzingen te zien.

Oplossing:

a. Neem de batterijen gedurende 15 seconden uit de monitor en breng ze opnieuw op de juiste manier in.

b. Controleer of de batterijen zijn opgeladen. Als de batterijen geen energie meer hebben, verander ze dan.

c. Als de voorgaande stappen niet helpen, vervang de elektronische monitor dan.

Stel de monitor ook niet rechtstreeks bloot aan het zonlicht, want dat kan het LCD-scherm beschadigen. Zorg er ook voor dat er niet wordt tegen gestoten of dat hij niet nat wordt.

BH BEHOUDT ZICHT HET RECHT VOOR OM DE SPECIFICATIES VAN ZIJN PRODUCTEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING TE WIJZIGEN.

Wanneer u vragen heeft, stel u in contact met ons door het klanten-service nummer te bellen:

+34 902 170 258
service@bhfitness.es

BH FITNESS SPAIN

EXERCYCLE,S.L.
(Manufacturer)
P.O.BOX 195
01080 VITORIA (SPAIN)
Tel.: +34 945 29 02 58
Fax: +34 945 29 00 49
e-mail: info@bhfitness.es
www.bhfitness.com

BH FITNESS PORTUGAL

MAQUINASPORT, S.A.
Zona Industrial Giesteira Terreirinho
3750-325 Agueda (PORTUGAL)
Tel.: +351 234 729 510
Fax: +351 234 729 519

BH FITNESS MEXICO

BH Exercycle de México S.A. de CV
Eje 132 / 136
Zona Industrial, 2A Secc.
78395 San Luis Potosi
S:L:P: MEXICO
Tel.: +52 (444) 824 00 29
Fax: +52 (444) 824 00 31
www.bh.com.mx

BH FITNESS ASIA

No.139, Jhongshan Rd.
Daya Township
Taichung 428, Taiwan. R.O.C.
Tel.: +886 4 25609200
Fax: +886 4 25609280
info@bhasia.com.tw

BH FITNESS UK

Halliards, Terrington Drive
Newcastle-under-Lyme
Staffordshire ST5 4NB
UK
Tel.: +44 (0)844 335 3988
e-mail: sales@bh-uk.co.uk

BH FITNESS FRANCE

Tel.: +33 (0)1429 61885
Fax: +33 (0)1429 66851
e-mail: bh.fitness@wanadoo.fr

BH FITNESS NORTH AMERICA

20155 Ellipse
Foothill Ranch
CA 92610
Tel:+ 1 949 206 0330
Fax:+1 949 206 0350
fitness@bhnorthamerica.com
www.bhnorthamerica.com

BH FITNESS CHINA

BH China Co., Ltd.
Block A, NO.68, Branch Lane 455, Lane 822,
Zhen Nan RD., Li Zi Yuan, Putuo, Shanghai
200331, P.R.C.
Tel: +86-021-5284 6694
Fax:+86-021-5284 6814

BH SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

SPECIFICATIONS MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE DUE TO OUR PROGRAMME OF CONTINUOUS PRODUCT DEVELOPMENT.

BH SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPECIFICATIONS DE SES PRODUITS SANS PRÉAVIS.

BH BEHALT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN DER MODELL-ANGABEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN.

DATI TECNICI E COMMERCIALI RELATIVI AGLI ARTICOLI DEL PRESENTE CATALOGO POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA ALCUN PRAVVISIO.

BH SE RESERVA O DIREITO A MODIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÕES DOS SEUS PRODUCTOS SEM PRÉVIO AVISO.

DOOR KONSTANTE PRODUKTVERNIEUWING EN VERBETERING HOUDEN WIJ ONS HET RECHT VAN WIJZIGING VOOR ZONDER VOORAFGAAND BERICHT.